

Changement de la sonnerie

Changer la sonnerie de votre poste

1. Accédez au menu à l'aide de la touche **Menu**.
2. Sélectionnez : **Réglages** → **Réglages de base** → **Tonalités** → **Commun**.
3. Naviguez avec les flèches pour choisir votre sonnerie préférée.
4. Appuyez sur la touche « **Enregistrer** » pour valider votre choix.

Revision #1

Created 2025-10-10 13:50:28 UTC by Corentin Roche

Updated 2025-10-10 13:51:09 UTC by Corentin Roche