

Série DECT

W70B / W80B / W90B / W57R

- [Afficher le répertoire distant](#)

Afficher le répertoire distant

- Appuyer sur **OK** --> **Directory** --> **Remote Phone Book**.
- Sélectionner le répertoire **Wazo**
- Naviguer dans le répertoire avec les touches de navigation