

Série T5xx

T53 / T53W / T54 / T54W / T57


- [Définir un message d'absence sur la boîte vocale](#)
- [Définir un message d'absence temporaire sur la boîte vocale](#)

Définir un message d'absence sur la boîte vocale

Depuis le poste téléphonique concerné par la messagerie vocale :

- Composer le ***98** puis le **0** puis le **1** puis **Enoncer votre message** puis confirmer avec **1**

Il est possible de renvoyer automatiquement les appels vers la messagerie vocale en activant le mode "**Ne pas déranger**" en appuyant sur la touche "**NPD**" du téléphone (appuyer à nouveau pour désactiver) :



Définir un message d'absence temporaire sur la boîte vocale

Activer le message :

Depuis le poste téléphonique concerné par le message vocal temporaire :

- Composer le ***98** puis le **0** puis le **4** puis **Enoncer votre message** puis confirmer avec **#**

Désactiver le message :

Depuis le poste téléphonique concerné par le message vocal temporaire :

- Composer le ***98** puis le **0** puis le **4** puis **2** pour supprimer le message temporaire.

Il est possible de renvoyer automatiquement les appels vers la messagerie vocale en activant le mode "**Ne pas déranger**" en appuyant sur la touche "**NPD**" du téléphone (appuyer à nouveau pour désactiver) :

