
[PFsense] Services

- [PFsense] DHCP Server

[PFsense] DHCP Server

Se connecter au WebGUI de PFSENSE

Onglet "Services" -> "DHCP Server"




Choisir l’interface sur lequel vous souhaitez activer ou désactiver le DHCP



General Options


- Cocher la case « Enable DHCP server on LAN interface »
- Range : From X.X.X.X To X.X.X.X
- Serveur DNS : X.X.X.X






Other Options

- Gateway : X.X.X.X
- Domaine name : lan1.local



-> Save




DHCP Static Mappings


Permet de définir qu’une machine, exemple CLT-01, récupère une configuration DHCP spécifique.

Se connecter au WebGUI de PFSENSE

Onglet "Services" -> "DHCP Server"




Choisir l’interface sur lequel vous souhaitez activer ou désactiver le DHCP



Static DHCP Mappings for this interface

-> "Add"



Static DHCP Mapping on LAN

Exemple avec ‘CLT-01’, avec comme IP 192.168.10.58

- MAC Address : 00:00:00:00:00:00
- IP Adresse : 192.168.10.58
- Hostname : CLT-01
- Description : IP FIX for CLT-01
- Gateway : 192.168.10.1
- Domaine name : hawk1.local

-> "Save"

